

Kütteelementide 1,2KW, 1,5KW, Paigaldamise, kasutamise ja hooldamise juhend

Seadme paigaldamine toimub valdaja kulul.

Tootjafirma ei vastuta valest paigaldamisest või käesolevas juhendis toodud juhendite eiramisest tekkinud kahjustuste eest.

KÕIK PAIGALDAMIS- JA HOOLDUSTÖÖD PEAVAD OLEMA TEOSTATUD KVALIFITSERITUD HOOLDUSTEHNİKUTE POOLT.

Elektriühendused

Eemaldage kütteelementi ning termostaati sisaldava sektsiooni kaas. Ühendage toitejuhe termostaadi kontaktide külge. Paigaldage alati ka vähemalt 3 mm kontaktivahega ahelakatkestaja elektrikiilpi. Ühendage kindlasti ka kollase /roheline märgistatud maandusjuhe maandussümboliga märgistatud vastaskontakti külge (joon. 3-4-5).

HOIATUS! Maandusjuhtme korrektne paigaldamine on seadme ohutu ning kasuliku töötamise tagamise aluseks.

Samuti on ta garantii kehtivuse eelduseks.

NB! KONTROLLIGE, ET TEIE MAJAPIDAMISE ELEKTRIVOOLU NÄITAJAD VASTVAD SEADME NIMIPLAADIL TOODUD TINGIMUSTEGA. TEATUD OLUKRODADES VÕIB OLLA VAJALIK BOILERI SISSE LÜLITAMISEKS, HOIDMISE, VÕI KÕRGETEL TEMPERAATUURIDEL TRANSPORTIMISEL KASUTADA OHUTUST PIIRAVAT SEADET.

KASUTAMISJUHEND

(lõppkasutajale)

HOIATUS! Enne seadme elektrivõrku sisse lülitamist kontrollige kuumavee kraani avades, kas boiler on veega täidetud.

Veeboiler on varustatud termostaadiga, mis kontrollib automaatselt veetemperatuuri; indikaator peab süttima ainult kuumutamise ajal.

Turvatermostaat

Seadmed on varustatud ühispooluselise turvatermostaadiga vastavalt kehtivatele EL eeskirjadele. Turvatermostaat sekkub seadme tööse vee ebanormaalse kuumutamise korral. Turvatermostaadi tööle rakendamisel katkestatakse automaatselt seadme elektrihendused.

Vastavale nupule vajutades saab turvatermostaadi ümber lülitada. Seadet võib ümber lülitada alles peale turvaseadme tööle rakendamise tinginud põhjuse kõrvaldamist. Turvaseadme tööle rakendamise korral võtke ühendust hoolduskeskusega.

Võimalike probleemide lahendused:

NB! Enne elektriprobleemide iseseisvat lahendamist, seade peab tingimata elektrivõrgust välja lülitatud olema.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ei lülitud sisse	Indikaatorlamp ei ole ühendatud. Turvaseade on sisse lülitunud. Termostaadi termoregulaator on miinimumasendis.	Sisestage indikaatori kontaktid vastavatesse pesadesse. Vajalikul nupule vajutades lülitage turvaseade ümber. Kontrollnuppu keerates suurendage temperatuuri.
Seade lülitub sisse, kuid ei kuumuta vett	Termostaat on ekslikult takistuse peale sisestatud. Kütekeha on läbi põlenud.	Võtke termostaat välja ning pange korralikult õigete kontaktide külge. Vahetage kütteelement välja.
Seade töötab korralikult, kuid indikaator põleb pidevalt.	Indikaatorlamp on ühendatud voolu sisendkontaktide külge.	Eraldage indikaator voolu sisendkontaktide küljest ning sisestage õigetes pesadesse.
Veeühendused tilguvad läbi	Ühenduste tihendus ei ole piisav.	Ühendage liitmikud ning torud sobival viisil.
Vesi lekib elektriühenduste karpis	Tihend laseb vett läbi.	Kontrollige, et keermestatud osa või flanši poldid on kindlalt ning lekkekindlalt kinni. Vajaduse korral vahetage tihend välja.