

## ***Ümargrilli, BBQ grilli ja šašlõkivanni kasutusjuhend.***

Ümargrilli, BBQ grilli ja šašlõkivanni kasutatakse toiduainete küpsetamiseks välitingimustes.

- Esmane kütmine tuleb teha tühjalt, kuna värvkate esimesel kuumutamisel kõveneb ja eraldab lahustiauru, mis jätkaks toiduainetele ebameeldiva lõhna ja maitse.
- Kasutada ainult sobivat lehtpuud või spetsiaalset grillsütt.

Ohutus:

- Kasutada vähemalt 5 m kaugusel ehitistest või põlevmaterjalide hoiukohast.
- Kasutamise ajal ja pärast kasutamist ei tohi jätta ahju järelvalveta kuni puidu või söe täieliku kustumiseni.
- Ärge jätke kuumade ahjude juurde järelvalveta lapsi ja vanureid.
- Ärge lubage ahju juurde alkoholi, ravimite või narkootikumide mõju all olevaid isikuid.
- Ärge kuumutage ahjus toiduks kõlbmatuid aineid.

Hooldus:

- Tühjendage pärast kasutamist tulekolle ja tuhasahtel.
- Peske pärast kasutamist küpsetusrestid ja vannid.
- Hoidke võimalusel ahju vihma või muude sademete eest varju all.

**Nõuetekohaselt toodete kasutamisel ilmnevatest tõsistest tooteriketest informeerige vajadusel toote tarnijat või edasimüüjat.**

**Toodete korrektse kasutus-ja hooldusnõuete täitmise korral tagab tarnija häireteta töö 1 aasta jooksul ostmise päevast alates.**

**Pretensioonide esitamise aluseks on ostuarve, millel on fikseeritud ostu kuupäev.**

**Starmeks OÜ**

**Kontakt : 5036598, Faks : 6040103**

**[Ou.starmeks@neti.ee](mailto:Ou.starmeks@neti.ee), [www.starmeks.ee](http://www.starmeks.ee)**